



NEON XV

QUICK INSTALLATION GUIDE

WWW.GENESIS-ZONE.COM


**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION | PLEASE SCAN QR CODE |**

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. | V.2640




WWW.GENESIS-ZONE.COM

WELCOME TO #GENESISGAMING



JOIN US!



© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.




TABLE OF CONTENTS

Product information.....	3
EN - User manual	4
FR - Manuel de l'Utilisateur.....	5
ES - Manual de usuario.....	5
PT - Manual do usuário.....	6
DE - Benutzerhandbuch.....	7
SE - Användarmanual.....	8
IT - Manuale d'uso.....	8
PL - Instrukcja obsługi.....	9
CZ - Návod k použití.....	10
SK - Návod na použitie.....	11
RO - Manual de utilizare.....	12
BG - Ръководство за употреба.....	12
HU - Használati utasítás.....	13
RS - Упутство за коришћење.....	14
RU - Руководство пользователя.....	15
GR - Εγχειρίδιο χρήστη.....	15
Regulatory.....	17

PRODUCT INFORMATION

PACKAGE CONTENT / CONTENUTO / CONTENIDO DEL EMBALAJE / CONTEÚDO / PAKET-INHALT / INNEHÅLL / CONTENUTI / ZAWARTOŚĆ / OBSAH BALENÍ / OBSAH BALENIA / CONTINUT PACNET / СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА / CSOMAG TARTALMA / САДРЖАЈ / КОМПЛЕКТАЦИЯ / ПЕРІЕХОМЕНО



REQUIREMENTS / EXIGENCES REQUISES / REQUISITOS / REQUISITOS / SYSTEMANFORDERUNGEN / KRAV / REQUISITI / WYMAGANIA / POŻADAVKY / POŽIADAVKY / CERINTE DE SISTEM / ИЗИСКВАНИЯ / KÖVETELMÉNYEK / ЗАХТЕБЕ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

PC ou périphérique compatible avec un port USB ou compatible Bluetooth / PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB o compatible con Bluetooth / PC ou dispositivo compatível com porta USB ou compatível com Bluetooth / PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss oder Bluetooth-kompatibel / PC eller USB-kompatibel enhet eller Bluetooth-kompatibel / Dispositivo compatibile con PC o USB o compatibile con Bluetooth / PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB lub kompatybilne z Bluetooth / Počítač nebo jiné zařízení s portem USB nebo kompatibilní s Bluetooth / Počítač alebo iné zariadenie s portom USB alebo kompatibilné s Bluetooth / PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber sau compatibil Bluetooth / PC или съвместимо устройство с USB порт или съвместимо с Bluetooth / PC vagy kompatibilis eszköz USB porttal vagy kompatibilis Bluetooth-szal / PC или уредъај компатибили са портом USB или компатибилен са Bluetooth / ПК или устройство с портом USB или совместимое с Bluetooth / Προσштκόс υπολογιστής ή συσκευή συμβατή με θύρα USB ή συμβατή με Bluetooth

Windows® 7/8/10/11, Linux, Android

EN - USER MANUAL

- 3 modes: Dongle (2.4GHz), Bluetooth, and wired (USB)
- Low latency wireless connection
- Detachable microphone with ENC noise reduction
- Built-in rechargeable battery

INSTALLATION

The headset supports three connection modes: 2.4GHz wireless (USB dongle), Bluetooth, and wired (USB). Each mode requires a different setup method.

Before connecting, make sure you have selected the correct mode using the mode button.

The LED indicator will show the active mode:

Green – 2.4GHz mode

Blue – Bluetooth mode

POWER ON/OFF

- Turn on the headset by pressing and holding the power button for 3 seconds. You will hear a voice prompt and the LED will turn on.
- To turn off the headset, press and hold the power button for 5 seconds. You will hear the message "Power OFF" and the LED will turn off.
- If the headset is not connected to any device for 5 minutes, it will turn off automatically.

Note: When the battery level is low, you will hear a voice prompt "Battery low". When the battery is critically low, the headset will turn off automatically. To charge the headset, connect it to a USB port on your computer or a USB charger. Charging time is approximately 3 hours. It is recommended to disconnect the charging cable once the battery is fully charged.

DONGLE MODE (2.4GHZ)

- Plug the USB dongle into a USB port on your device.
- Turn on the headset and switch to 2.4GHz mode by pressing the mode button twice.
- The LED indicator will turn green.
- The headset is paired with the dongle by default and will connect automatically.
- Once connected, you will hear the message "Connected".
- On your system, select the headset as the default audio device.

BLUETOOTH MODE

- Turn on the headset and switch to Bluetooth mode by pressing the mode button twice. The LED indicator will start flashing blue.
- Open the Bluetooth settings on your device and search for available devices. Select the Genesis Neon XV from the list to pair and connect.
- After successful connection, you will hear the message "Connected".
- Pairing is required only once. The headset will reconnect automatically to previously paired devices.
- To reset pairing, press and hold the power button and mode button together for 5 seconds.

WIRED MODE (USB)

- Connect one end of the USB cable to the headset and the other end to your device.
- The headset will work in wired mode automatically.
- No additional setup is required.

MICROPHONE

- The detachable microphone is supported by ENC noise reduction technology for clearer in-game communication.
- For the best voice quality, it is recommended to use the external microphone during gaming.
- Use the dedicated microphone button to mute or unmute the microphone.

OTHER FUNCTIONS

- Volume control: Rotate the volume wheel up to increase volume or down to decrease volume.
- Power button:
Short press – play/pause music or answer/end a call
- Mode button:
Double press – switch between 2.4GHz and Bluetooth modes
Long press – switch EQ sound modes
- LED control:
Double press the power button to turn LED on or off
- Track control:
Triple press the power button – previous track
Triple press the mode button – next track

FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

- 3 modes : Dongle (2.4GHz), Bluetooth, et filaire (USB)
- Ultra-léger
- Microphone détachable avec réduction de bruit ENC
- Batterie rechargeable intégrée

INSTALLATION

ALLUMAGE/EXTINCTION

- Allumez le casque en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
- Les LED s'allumeront et un message annonçant le mode sera entendu.
- Pour éteindre le casque, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Vous entendrez le message « Power OFF », et les LED s'éteindront.

Remarque : Quand le niveau de la batterie atteint environ 10 %, un message vocal vous rappellera de la charger. Évitez de décharger complètement la batterie ou de la laisser déchargée longtemps, car cela pourrait réduire sa durée de vie. Pour charger le casque, connectez-le à un port USB de votre ordinateur ou à un chargeur USB. Pour prolonger l'autonomie, il est conseillé d'éteindre les LED en appuyant trois fois sur le bouton M. La puissance du chargeur doit être de 1 Watt (minimum requis par l'appareil radio) à maximum 1 Watt pour assurer une vitesse de chargement optimale.

MODE DONGLE (2.4GHZ)

- Branchez le dongle USB dans un port USB de votre ordinateur.
- Le casque se connectera au dongle presque immédiatement. La LED verte clignotante passera en mode respiration 7 couleurs.

MODE BLUETOOTH

- Pour passer en mode Bluetooth, appuyez et maintenez le bouton M pendant 3 secondes. La LED bleue commencera à clignoter.
- Ouvrez le gestionnaire Bluetooth sur votre appareil (consultez le manuel de votre ordinateur/système/smartphone au besoin).
- Trouvez « Genesis Neon XV » dans la liste, puis cliquez pour jumeler et connecter l'appareil. Après une connexion réussie, vous entendrez un message confirmant l'établissement de la connexion.
- L'appairage est requis une seule fois.

MODE FILAIRE (USB)

- Pour passer en mode filaire, vous devez d'abord basculer le casque en mode Dongle. Si vous êtes en mode Bluetooth, maintenez le bouton M pendant 3 secondes.
- Ensuite, connectez une extrémité du câble USB fourni au casque et l'autre à votre ordinateur.

MICROPHONE

- Le microphone détachable est pris en charge par la technologie de réduction de bruit ENC pour une communication plus claire en jeu.
- Pour les jeux, il est conseillé de le garder attaché afin d'obtenir une qualité vocale optimale.
- Pour couper ou réactiver le microphone, appuyez brièvement sur le bouton M.

AUTRES FONCTIONS

- Bouton Volume + : appui court/long pour augmenter le volume ; double-clic : piste suivante.
- Bouton Volume - : appui court/long pour diminuer le volume ; double-clic : piste précédente.
- Bouton M : double-clic pour activer ou désactiver l'effet surround.
- Bouton d'alimentation : appui court pour pause/lecture de la musique ou accepter/raccrocher un appel.

ES - MANUAL DE USUARIO

- 3 modos: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth y cableado (USB)
- Ultra-ligero
- Microfono desmontable con reducción de ruido ENC
- Batería recargable incorporada

INSTALACIÓN

ENCENDIDO/APAGADO

- Encienda los auriculares pulsando el botón de encendido durante 3 segundos.
- Los LED se encenderán y escuchará un mensaje indicando el modo.
- Para apagar, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. Escuchará "Power OFF" y los LED se apagarán.

Nota: Quando a bateria esté alrededor do 10%, recibirá un aviso para cargarla. Evite descargar completamente la batería o dejarla descargada mucho tiempo, ya que podría reducir su vida útil. Para cargar los auriculares, conéctelos a un puerto USB de su ordenador o a un cargador USB. Para prolongar el tiempo de uso, se recomienda apagar los LED presionando tres veces el botón M. La potencia del cargador debe estar entre 1 vatio mínimo y 1 vatio máximo.

MODO DONGLE (2,4 GHZ)

- Conecte el dongle USB a un puerto USB de su ordenador.
- Los auriculares se conectarán inmediatamente. El LED verde intermitente cambiará al modo de respiración de 7 colores.

MODO BLUETOOTH

- Para cambiar al modo Bluetooth, mantenga presionado el botón M durante 3 segundos. El LED azul comenzará a parpadear.
- Abra la configuración Bluetooth de su dispositivo.
- Busque „Genesis Neon XV“ en la lista y conéctese. Tras la conexión exitosa, escuchará un mensaje confirmando la conexión.
- El emparejamiento es necesario solo una vez.

MODO USB (CABLEADO)

- Para utilizar el modo cableado, primero cambie el auricular al modo Dongle. Si está en el modo Bluetooth, mantenga presionado el botón M durante 3 segundos.
- A continuación, conecte un extremo del cable USB proporcionado a los auriculares y el otro extremo a su ordenador.

MICRÓFONO

- El micrófono desmontable cuenta con tecnología de reducción de ruido ENC para una comunicación más clara durante el juego.
- Para juegos, se recomienda mantener conectado el micrófono externo para obtener la mejor calidad de voz.
- Para silenciar o reactivar el micrófono, pulse brevemente el botón M.

OTRAS FUNCIONES

- Botón Volumen +/-: Pulsación corta/larga aumenta el volumen; doble clic: siguiente pista.
- Botón Volumen +/-: Pulsación corta/larga disminuye el volumen; doble clic: pista anterior.
- Botón M: Doble clic para activar/desactivar el efecto de sonido envolvente (surround).
- Botón de encendido: Pulsación corta para reproducir/pausar música o aceptar/colgar una llamada.

PT - MANUAL DO USUÁRIO

1. 3 modos: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth e cabo (USB)
2. Ultra leve
3. Microfone destacável com redução de ruído ENC
4. Bateria recarregável integrada

INSTALAÇÃO

LIGAR/DESLIGAR

- Ligue os auscultadores pressionando o botão Power durante 3 segundos.
- Os LEDs acender-se-ão e ouvirá uma mensagem anunciando o modo atual.
- Para desligar os auscultadores, pressione o botão Power durante 3 segundos. Ouvirá a mensagem „Power OFF“ e os LEDs desligar-se-ão.

Nota: Quando o nível da bateria estiver por volta dos 10%, ouvirá uma mensagem lembrando-o de carregar a bateria. Não descarregue completamente a bateria nem a mantenha descarregada por muito tempo. Isso reduzirá a vida útil da bateria. Para carregar os auscultadores, ligue-os a uma porta USB do computador ou a um carregador USB. Para prolongar o tempo de funcionamento, recomenda-se desligar os LEDs. Pode fazê-lo pressionando três vezes o botão M. A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de 1 Watt exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 1 Watt para obter a velocidade máxima de carregamento.

MODO DONGLE (2,4 GHZ)

- Ligue o dongle USB numa porta USB do computador.
- Os auscultadores ligar-se-ão ao dongle quase imediatamente. O LED verde intermitente mudará para o modo respiração de 7 cores.

MODO BLUETOOTH

- Para mudar para o modo Bluetooth, pressione e mantenha o botão M durante 3 segundos. O LED azul começará a piscar.
- Abra o gestor de dispositivos Bluetooth (consulte o manual do seu computador/sistema operativo/smartphone para encontrá-lo).
- Encontre „Genesis Neon XV“ na lista e clique para emparelhar e ligar. Após a conexão bem-sucedida, ouvirá uma mensagem confirmando a conexão estabelecida.
- Emparelhamento só é necessário uma vez.

MODO COM FIOS (USB)

- Para entrar no modo com fios, primeiro deve colocar os auscultadores no modo Dongle. Se estiver no modo Bluetooth, pode fazê-lo pressionando e mantendo o botão M durante 3 segundos.
- Em seguida, ligue uma extremidade do cabo USB fornecido aos auscultadores e a outra extremidade ao computador.

MICROFONE

- O microfone destacável conta com tecnologia de redução de ruído ENC para uma comunicação mais clara durante o jogo.
- Para jogos, recomenda-se mantê-lo conectado para obter a melhor qualidade de voz.
- Para silenciar/ativar o microfone, pressione brevemente o botão M.

OUTRAS FUNÇÕES

- Botão Volume +/-: Pressione brevemente/prolongadamente para aumentar o volume; clique duas vezes: próxima faixa.
- Botão Volume +/-: Pressione brevemente/prolongadamente para diminuir o volume; clique duas vezes: faixa anterior.
- Botão M: Clique duas vezes para ligar ou desligar o efeito de som surround.
- Botão Power: Pressione brevemente para pausar/reproduzir música ou atender/desligar uma chamada.

DE – BENUTZERHANDBUCH

1. 3 Modi: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth und Kabel (USB)
2. Ultraleicht
3. Abnehmbares Mikrofon mit ENC-Geräuschunterdrückung
4. Integrierter wiederaufladbarer Akku

INSTALLATION

EIN-/AUSSCHALTEN

- Schalten Sie das Headset ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang drücken.
- Die LEDs leuchten auf und eine Nachricht mit dem aktuellen Modus wird wiedergegeben.
- Um das Headset auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut 3 Sekunden lang. Sie hören die Nachricht „Power OFF“ und die LEDs erlöschen.

Hinweis: Wenn der Akkustand etwa 10 % erreicht, hören Sie eine Benachrichtigung, dass Sie den Akku aufladen sollen. Entladen Sie den Akku nicht vollständig und lassen Sie ihn nicht längere Zeit ungeladen. Dies würde die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Zum Aufladen verbinden Sie das Headset mit einem USB-Anschluss Ihres Computers oder einem USB Ladegerät. Um die Betriebsdauer zu verlängern, wird empfohlen, die LEDs auszuschalten. Drücken Sie hierfür dreimal kurz hintereinander die M-Taste. Die Leistung des Ladegeräts muss zwischen mindestens 1 Watt (erforderlich für das Funkgerät) und maximal 1 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

DONGLE-MODUS (2,4 GHZ)

- Schließen Sie den USB-Dongle an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Das Headset verbindet sich nahezu sofort mit dem Dongle. Die blinkende grüne LED wechselt in den 7-Farben-Atmungsmodus.

BLUETOOTH-MODUS

- Zum Wechseln in den Bluetooth-Modus drücken und halten Sie die M-Taste für 3 Sekunden. Die blaue LED beginnt zu blinken.
- Öffnen Sie die Bluetooth-Geräteverwaltung (siehe Bedienungsanleitung Ihres Computers/Betriebssystems/Smartphones, um sie zu finden).
- Suchen Sie „Genesis Neon XV“ in der Liste und klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie eine Nachricht, die die Verbindung bestätigt.
- Die Kopplung ist nur einmal erforderlich.

KABELMODUS (USB)

- Um den Kabelmodus zu aktivieren, schalten Sie das Headset zuerst in den Dongle-Modus. Befinden Sie sich im Bluetooth-Modus, drücken und halten Sie die M-Taste 3 Sekunden lang.
- Verbinden Sie anschließend ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Headset und das andere Ende mit Ihrem Computer.

MIKROFON

- Das abnehmbare Mikrofon wird von der ENC-Geräuschunterdrückungstechnologie unterstützt und sorgt für klarere Kommunikation im Spiel.
- Beim Spielen empfiehlt es sich, das externe Mikrofon angeschlossen zu lassen, um eine optimale Sprachqualität zu gewährleisten.
- Um das Mikrofon stummzuschalten/zu aktivieren, drücken Sie kurz die M-Taste.

WEITERE FUNKTIONEN

- Taste Lautstärke +/-: Kurz/Lang drücken erhöht die Lautstärke; Doppelklick: nächster Titel.

- Taste Lautstärke -: Kurz/Lang drücken verringert die Lautstärke; Doppelklick: vorheriger Titel.
- Taste M: Doppelklick aktiviert/deaktiviert den Surround-Sound-Effekt.
- Ein-/Aus-Taste: Kurzes Drücken pausiert/spielt Musik oder nimmt einen Anruf an/beendet ihn.

SE - ANVÄNDARMANUAL

1. 3 Modi: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth und Kabel (USB)
2. Ultraleicht
3. Avtagbar mikrofon med ENC-brusedreducing
4. Integrierter wiederaufladbarer Akku

INSTALLATION

EIN-/AUSSCHALTEN

- Schalten Sie das Headset ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang drücken.
- Die LEDs leuchten auf und eine Nachricht mit dem aktuellen Modus wird wiedergegeben.
- Um das Headset auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut 3 Sekunden lang. Sie hören die Nachricht „Power OFF“ und die LEDs erlöschen.

Hinweis: Wenn der Akkustand etwa 10 % erreicht, hören Sie eine Benachrichtigung, dass Sie den Akku aufladen sollen. Entladen Sie den Akku nicht vollständig und lassen Sie ihn nicht längere Zeit ungeladen. Dies würde die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Zum Aufladen verbinden Sie das Headset mit einem USB-Anschluss Ihres Computers oder einem USB-Ladegerät. Um die Betriebsdauer zu verlängern, wird empfohlen, die LEDs auszuschalten. Drücken Sie hierfür dreimal kurz hintereinander die M-Taste. Die Leistung des Ladegeräts muss zwischen mindestens 1 Watt (erforderlich für das Funkgerät) und maximal 1 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

DONGLE-MODUS (2,4 GHZ)

- Schließen Sie den USB-Dongle an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Das Headset verbindet sich nahezu sofort mit dem Dongle. Die blinkende grüne LED wechselt in den 7-Farben-Atmungsmodus.

BLUETOOTH-MODUS

- Zum Wechsel in den Bluetooth-Modus drücken und halten Sie die M-Taste für 3 Sekunden. Die blaue LED beginnt zu blinken.
- Öffnen Sie die Bluetooth-Geräteverwaltung (siehe Bedienungsanleitung Ihres Computers/Betriebssystems/Smartphones, um sie zu finden).
- Suchen Sie „Genesis Neon XV“ in der Liste und klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie eine Nachricht, die die Verbindung bestätigt.
- Die Kopplung ist nur einmal erforderlich.

KABELMODUS (USB)

- Um den Kabelmodus zu aktivieren, schalten Sie das Headset zuerst in den Dongle-Modus. Befinden Sie sich im Bluetooth-Modus, drücken und halten Sie die M-Taste 3 Sekunden lang.
- Verbinden Sie anschließend ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Headset und das andere Ende mit Ihrem Computer.

MIKROFON

- Det avtagbara mikrofonet stöds av ENC-brusedreduceringsteknik för tydligare kommunikation i spel.
- Beim Spielen empfiehlt es sich, das externe Mikrofon angeschlossen zu lassen, um eine optimale Sprachqualität zu gewährleisten.
- Um das Mikrofon stummzuschalten/zu aktivieren, drücken Sie kurz die M-Taste.

WEITERE FUNKTIONEN

- Taste Lautstärke +: Kurz/Lang drücken erhöht die Lautstärke; Doppelklick: nächster Titel.
- Taste Lautstärke -: Kurz/Lang drücken verringert die Lautstärke; Doppelklick: vorheriger Titel.
- Taste M: Doppelklick aktiviert/deaktiviert den Surround-Sound-Effekt.
- Ein-/Aus-Taste: Kurzes Drücken pausiert/spielt Musik oder nimmt einen Anruf an/beendet ihn.

IT - MANUALE D'USO

- 3 modalità: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth e cablata (USB)
- Ultra leggero
- Microfono rimovibile con riduzione del rumore ENC
- Batteria ricaricabile integrata

INSTALLAZIONE

ACCENSIONE/SPENNERAMENTO

- Accendere le cuffie tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
- I LED si accenderanno e verrà riprodotto un messaggio che indica la modalità corrente.
- Per spegnere le cuffie, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Sentirai il messaggio „Power OFF“ e i LED si spegneranno.

Nota: quando il livello della batteria raggiunge circa il 10%, sentirai un messaggio che ti ricorderà di caricare la batteria. Evitare di scaricare completamente la batteria o di lasciarla scarica per lunghi periodi, poiché ciò ne ridurrà la durata. Per caricare le cuffie, collegale a una porta USB del computer o a un caricatore USB. Per prolungare la durata della batteria, si consiglia di spegnere i LED premendo il pulsante M tre volte. La potenza fornita dal caricatore deve essere compresa tra un minimo di 1 watt richiesto dall'apparecchiatura radio e un massimo di 1 watt per ottenere la massima velocità di ricarica.

MODALITÀ DONGLE (2,4 GHZ)

- Collega il dongle USB a una porta USB del computer.
- Le cuffie si collegheranno quasi immediatamente al dongle. Il LED verde lampeggiante passerà alla modalità respirazione a 7 colori.

MODALITÀ BLUETOOTH

- Per passare alla modalità Bluetooth, tieni premuto il pulsante M per 3 secondi. Il LED blu inizierà a lampeggiare.
- Apri il gestore dispositivi Bluetooth (consulta il manuale del tuo computer/sistema operativo/smartphone per trovarlo).
- Trova „Genesis Neon XV“ nell'elenco e clicca per associare e connettere. Dopo una connessione riuscita, sentirai un messaggio che conferma la connessione stabilita.
- L'associazione è richiesta una sola volta.

MODALITÀ CABLATA (USB)

- Per attivare la modalità cablata, passa prima le cuffie alla modalità Dongle. Se sei in modalità Bluetooth, puoi farlo tenendo premuto il pulsante M per 3 secondi.
- Quindi collega un'estremità del cavo USB in dotazione alle cuffie e l'altra estremità al computer.

MICROFONO

- Il microfono rimovibile è supportato dalla tecnologia di riduzione del rumore ENC per comunicazioni più chiare durante il gioco.
- Per il gaming, si consiglia di mantenere il microfono collegato per una qualità vocale ottimale.
- Per disattivare/attivare il microfono, premi brevemente il pulsante M.

ALTRE FUNZIONI

- Pulsante Volume +: pressione breve/lunga aumenta il volume; doppio clic: traccia successiva.
- Pulsante Volume -: pressione breve/lunga diminuisce il volume; doppio clic: traccia precedente.
- Pulsante M: doppio clic attiva/disattiva l'effetto surround.
- Pulsante di accensione: premere brevemente per mettere in pausa/riprodurre musica o rispondere/terminare una chiamata.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. 3 tryby: Odbiornik (2.4GHz), Bluetooth oraz przewodowy (USB)
2. Niskie opóźnienia w trybie bezprzewodowym
3. Odłączany mikrofon z redukcją szumów ENC
4. Wbudowana bateria ładowalna

INSTALACJA

Zestaw słuchawkowy obsługuje trzy tryby połączenia: bezprzewodowy 2.4GHz (USB odbiornik), Bluetooth oraz przewodowy (USB). Każdy tryb wymaga innego sposobu konfiguracji. Przed podłączeniem upewnij się, że wybrano właściwy tryb za pomocą przycisku trybu znajdującego się na earcupie.

Dioda LED wskazuje aktywny tryb:

- Zielony – tryb 2.4GHz
- Niebieski – tryb Bluetooth

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

- Włącz słuchawki, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Usłyszysz komunikat głosowy, a dioda LED się zaświeci.
- Aby wyłączyć słuchawki, przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund. Usłyszysz komunikat „Power OFF”, a dioda LED zgaśnie.
- Jeśli słuchawki nie są połączone z żadnym urządzeniem przez 5 minut, wyłączą się automatycznie.

Uwaga: Gdy poziom baterii jest niski, usłyszysz komunikat głosowy „Battery low”. Przy krytycznie niskim poziomie baterii słuchawki wyłączą się automatycznie. Aby naładować słuchawki, podłącz je do portu USB komputera lub ładowarki USB. Czas ładowania wynosi około 3 godziny. Zaleca się odłączenie kabla ładowania po pełnym naładowaniu baterii.

TRYB ODBIORNIK (2.4GHZ)

- Podłącz odbiornik USB do portu USB w urządzeniu.
- Włącz słuchawki i przełącz na tryb 2.4GHz, naciskając dwukrotnie przycisk trybu.
- Dioda LED zaświeci się na zielono.
- Słuchawki są fabrycznie sparowane z odbiornikiem i łączą się automatycznie.
- Po nawiązaniu połączenia usłyszysz komunikat „Connected”.
- W systemie ustaw słuchawki jako domyślne urządzenie audio.

TRYB BLUETOOTH

- Włącz słuchawki i przełącz na tryb Bluetooth, naciskając dwukrotnie przycisk trybu. Dioda LED zacznie migać na niebiesko.
- Otwórz ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj dostępne urządzenia. Wybierz z listy Genesis Neon XV, aby sparować i połączyć.
- Po pomyślnym połączeniu usłyszysz komunikat „Connected”.
- Parowanie wymagane jest tylko raz. Słuchawki będą automatycznie łączyć się z wcześniej sparowanymi urządzeniami.
- Aby zresetować parowanie, przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk trybu przez 5 sekund.

TRYB PRZEWODOWY (USB)

- Podłącz jeden koniec kabla USB do słuchawek, a drugi do urządzenia.
- Słuchawki automatycznie przejdą w tryb przewodowy.
- Nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja.

MIKROFON

- Odłączany mikrofon wykorzystuje technologię redukcji szumów ENC, zapewniając wyraźniejszą komunikację podczas gry.
- Aby uzyskać najlepszą jakość głosu, zaleca się korzystanie z mikrofonu zewnętrznego podczas grania.
- Użyj dedykowanego przycisku mikrofonu, aby wyciszyć lub włączyć mikrofon.

INNE FUNKCJE

- Regulacja głośności: Obróć pokrętkę na górę, aby zwiększyć głośność, lub w dół, aby ją zmniejszyć.
- Przycisk zasilania:
- Krótkie naciśnięcie – odtwarzanie/pauza muzyki lub odbieranie/zakończenie połączenia.
- Przycisk trybu:
- Dwukrotne naciśnięcie – przełączanie między trybem 2.4GHz a Bluetooth.
- Długie przytrzymanie – zmiana trybów EQ.
- Sterowanie LED:
- Dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania – włączenie/wyłączenie podświetlenia LED.
- Sterowanie utworami:

Trzykrotne naciśnięcie przycisku zasilania – poprzedni utwór.

Trzykrotne naciśnięcie przycisku trybu – następny utwór.

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ

1. 3 režimy: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth a kabelový (USB)
2. Ultraľhká konštrukcia
3. Odnímateľný mikrofón s potlačením hluku ENC
4. Integrovaná dobíjacia batéria

INSTALACE

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

- Sluchátka zapnete podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund.
- LED diody se rozsvítí a uslyšíte oznámení o aktuálním režimu.
- Chcete-li sluchátka vypnout, podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Uslyšíte hlášení „Power OFF” a LED diody zhasnou.

Poznámka: Když stav baterie klesne přibližně na 10 %, uslyšíte upozornění, které vám připomene nabití baterie. Baterii zcela nevybíjejte ani ji nenechávejte dlouho vybitou, sniží to její životnost. K nabíjení sluchátek je připojte k USB portu počítače nebo USB nabíječky. Pro prodloužení výdrže baterie se doporučuje vypnout LED diody trojitým stisknutím tlačítka M. Výkon nabíječky musí být v rozmezí od minimálně 1 wattu vyžadovaného rádiovým zařízením do maximálně 1 wattu pro dosažení nejvyšší rychlosti nabíjení.

REŽIM DONGLE (2,4 GHZ)

- Zapojte USB dongle do USB portu počítače.
- Sluchátka se téměř okamžitě připojí k donglu. Blikající zelená LED přejde do režimu dýchání v 7 barvách.

REŽIM BLUETOOTH

- Pro přepnutí do režimu Bluetooth podržte tlačítko M po dobu 3 sekund. Modrá LED začne blikat.
- Otevřete správce Bluetooth zařízení (podívejte se do manuálu vašeho počítače/OS/smartphonu, jak jej najít).
- Najděte „Genesis Neon XV” v seznamu a klikněte pro spárování a připojení. Po úspěšném připojení uslyšíte potvrzující hlášení.
- Spárování je potřeba provést pouze jednou.

KABELOVÝ REŽIM (USB)

- Pro aktivaci kabelového režimu nejprve přepněte sluchátka do režimu Dongle. Pokud jste v režimu Bluetooth, můžete to udělat podržením tlačítka M po dobu 3 sekund.
- Poté připojte jeden konec dodaného USB kabelu ke sluchátkům a druhý konec k počítači.

MIKROFON

- Odnímateľný mikrofón využíva technológiu potlačenia hluku ENC pro čistší komunikaci během hraní.
- Pro hraní her se doporučuje ponechat mikrofón připojený pro nejlepší kvalitu hlasu.
- Krátkým stisknutím tlačítka M mikrofón ztlumíte/aktivujete.

DALŠÍ FUNKCE

- Tlačítko hlasitosti ++: krátkým/dlouhým stiskem zvýšíte hlasitost; dvojklik: další skladba.
- Tlačítko hlasitosti -: krátkým/dlouhým stiskem snížíte hlasitost; dvojklik: předchozí skladba.
- Tlačítko M: dvojklikem zapnete/vypnete prostorový zvuk.
- Tlačítko napájení: krátkým stiskem pozastavíte/spustíte přehrávání hudby nebo přijmete/ukončíte hovor.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

1. 3 režimy: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth a kábelový (USB)
2. Ultraľhká konštrukcia
3. Odnímateľný mikrofón s potlačením hluku ENC
4. Integrovaná dobíjateľná batéria

INŠTALÁCIA

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

- Slúchadlá zapnete stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 3 sekúnd.
- LED diódy sa rozsvietia a zaznie oznámenie o aktuálnom režime.
- Ak chcete slúchadlá vypnúť, podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Budete počuť hlásenie „Power OFF” a LED diódy zhasnú.

Poznámka: Ak batéria klesne približne na 10 %, budete upozornení na potrebu nabitia batérie. Batériu úplne nevybíjajte ani ju nenechávajte dlho vybitú, zníži to jej životnosť. Na nabíjanie slúchadiel ich pripojte k USB portu počítača alebo USB nabíjačky. Na predĺženie výdrže batérie odporúčame vypnúť LED diódy trojitým stlačením tlačidla M.

Výkon nabíjačky musí byť v rozsahu minimálne 1 watt požadovaný rádiovým zariadením a maximálne 1 watt na dosiahnutie najvyššej rýchlosti nabíjania.

REŽIM DONGLE (2,4 GHZ)

- Zapojte USB dongle do USB portu počítača.
- Slúchadlá sa takmer okamžite pripoja k donglu. Blikajúca zelená LED dióda sa prepne do režimu 7-farebného dýchania.

REŽIM BLUETOOTH

- Ak chcete prepnúť do režimu Bluetooth, podržte tlačidlo M po dobu 3 sekúnd. Modrá LED dióda začne blikat.
- Otvorte správcu Bluetooth zariadení (pozrite manuál vášho počítača/OS/smartfónu pre návod).
- Vyhľadajte „Genesis Neon XV” v zozname a kliknutím zariadenie spárujte a pripojte. Po úspešnom pripojení budete počuť potvrdzujúce hlásenie.
- Párovanie je potrebné vykonať iba raz.

KÁBLOVÝ REŽIM (USB)

- Na aktiváciu kábelového režimu najskôr prepnete slúchadlá do režimu Dongle. Ak ste v režime Bluetooth, urobíte to podržaním tlačidla M po dobu 3 sekúnd.
- Potom pripojte jeden koniec dodaného USB kábla k slúchadlám a druhý koniec k počítaču.

MIKROFÓN

- Odnímateľný mikrofón využíva technológiu potlačenia hluku ENC pre čistejšiu komunikáciu počas hrania.
- Pre hranie hier sa odporúča ponechať mikrofón pripojený pre najlepšiu kvalitu hlasu.
- Krátkym stlačením tlačidla M mikrofón stlmíte/aktivujete.

ДЪЛШЕ ФУНКЦИИ

- Тлачидло hlasitosti +/-: краткым/длгым тлаченим звысите hlasitosti; двојклик: наследжујуца складба.
- Тлачидло hlasitosti - : краткым/длгым тлаченим знизите hlasitosti; двојклик: предхадзajuца складба.
- Тлачидло M: двојкликом запнете/выпнете присторovy звук.
- Тлачидло napajania: краткым тлаченим позаставите/спустите prehravanie hudby alebo prijmiete/ukoncite hovor.

RO - MANUAL DE UTILIZARE

1. 3 moduri: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth și cu fir (USB)
2. Construcție ultra-ușoară
3. Microfon detașabil cu reducere a zgomotului ENC
4. Baterie reincărcabilă integrată

INSTALARE

PORNIRE/OPRIRE

- Porniți câștile ținând apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde.
- LED-urile se vor aprinde și veți auzi un anunț despre modul actual.
- Pentru a opri câștile, țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde. Veți auzi mesajul „Power OFF” și LED-urile se vor stinge.

Notă: Când nivelul bateriei scade la aproximativ 10%, veți auzi un mesaj care vă reamintește să încărcăți bateria. Nu descărcați complet bateria și nu o lăsați descărcată pentru o perioadă lungă de timp, deoarece acest lucru reduce durata sa de viață. Pentru încărcare, conectați câștile la portul USB al computerului sau la un încărcător USB. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, este recomandat să opriți LED-urile prin apăsarea triplă a butonului M.

Puterea încărcătorului trebuie să fie între minim 1 watt cerut de dispozitivul radio și maxim 1 watt pentru a obține cea mai mare viteză de încărcare.

MODUL DONGLE (2,4 GHz)

- Conectați dongle-ul USB la un port USB al computerului.
- Câștile se vor conecta aproape instantaneu la dongle. LED-ul verde intermitent va trece în modul respirație cu 7 culori.

MODUL BLUETOOTH

- Pentru a comuta în modul Bluetooth, țineți apăsat butonul M timp de 3 secunde. LED-ul albastru va începe să clipească.
- Deschideți managerul de dispozitive Bluetooth (consultați manualul computerului/sistemului de operare/smartphone-ului dvs. pentru instrucțiuni).
- Căutați „Genesis Neon XV” în listă și faceți clic pentru a împerechea și conecta dispozitivul. După conexiunea reușită, veți auzi un mesaj de confirmare.
- Împerecherea este necesară o singură dată.

MODUL CU FIR (USB)

- Pentru a activa modul cu fir, comutați mai întâi câștile în modul Dongle. Dacă vă aflați în modul Bluetooth, puteți face acest lucru ținând apăsat butonul M timp de 3 secunde.
- Apoi conectați un capăt al cablului USB furnizat la câști, iar celălalt capăt la computer.

MICROFON

- Microfonul detașabil utilizează tehnologia de reducere a zgomotului ENC pentru o comunicare mai clară în timpul jocului.
- Pentru jocuri, se recomandă păstrarea microfonului atașat pentru cea mai bună calitate a vocii.
- Pentru a activa/dezactiva microfonul, apăsați scurt butonul M.

ALTE FUNCȚII

- Buton Volum +: apăsare scurtă/lungă pentru creșterea volumului; dublu clic: piesa următoare.
- Buton Volum -: apăsare scurtă/lungă pentru scăderea volumului; dublu clic: piesa anterioară.
- Butonul M: dublu clic pentru activarea/dezactivarea sunetului surround.
- Butonul de pornire: apăsare scurtă pentru a pune pauză/reda muzică sau pentru a accepta/incheia un apel.

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. 3 режима: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth и кабелен (USB)
2. Утралек дизайн
3. Подвижен микрофон с ENC шумопотискане
4. Вградена презареждаема батерия

ИНСТАЛАЦИЯ

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Включете слушалките, като задържите бутона за захранване за 3 секунди.
- LED индикаторите ще светнат и ще чуете съобщение за текуция режим.
- За да изключите слушалките, задържете бутона за захранване за 3 секунди. Ще чуете съобщението „Power OFF” и LED индикаторите ще изгаснат.

Забележка: Когато нивото на батерията падне до около 10%, ще чуете съобщение, напомнящо за зареждане на батерията. Не разреждайте напълно батерията и не я оставяйте разредена за продължително време, защото това ще намали нейния живот. За да заредите слушалките, свържете ги към USB порт на компютър или USB зарядно. За удължаване на времето за работа се препоръчва изключване на LED индикаторите чрез трикратно натискане на бутона M. Мощността на зарядното трябва да бъде между минимум 1 ват, изискван от радиоустройството, и максимум 1 ват, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

РЕЖИМ DONGLE (2,4 GHz)

- Свържете USB донгъла към USB порта на компютъра.
- Слушалките ще се свържат почти незабавно с донгъла. Зелената мигаща LED светлина ще премине в режим на пулсиране в 7 цвята.

BLUETOOTH РЕЖИМ

- За да превключите към Bluetooth режим, задържете бутона M за 3 секунди. Синият LED индикатор ще започне да мига.
- Отворете мениджъра за Bluetooth устройства (проверете ръководството на вашия компютър/ОС/смартфон).
- Намерете „Genesis Neon XV” в списъка и кликнете, за да свържете и двоице. След успешно свързване ще чуете съобщение за потвърждение.
- Сдвояването се изисква само веднъж.

КАБЕЛЕН РЕЖИМ (USB)

- За активиране на кабелен режим първо превключете слушалките в режим Dongle. Ако сте в Bluetooth режим, можете да го направите, като задържите бутона M за 3 секунди.
- След това свържете единия край на предоставения USB кабел към слушалките, а другия край към компютъра.

МИКРОФОН

- Подвижният микрофон използва технология ENC за шумопотискане за по-ясна комуникация по време на игра.
- За игри се препоръчва да оставите микрофона прикрепен за по-добро качество на гласа.
- За да включите/изключите микрофона, натиснете кратко бутона M.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

- Бутон за увеличаване на звука (+): кратко/дълго натискане увеличава силата на звука; двойно натискане: следваща песен.
- Бутон за намаляване на звука (-): кратко/дълго натискане намалява силата на звука; двойно натискане: предишна песен.
- Бутон M: двойно натискане включва/изключва съхранен ефекта.
- Бутон за захранване: кратко натискане за пауза/възпроизвеждане на музика или приемане/приключване на разговор.

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. 3 üzemmód: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth és vezetéklessel (USB)
2. Ultrakönnyű kialakítás
3. Levehető mikrofon ENC zajszűréssel
4. Beépített újratölthető akkumulátor

TELEPÍTÉS

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS

- Kapcsolja be a fejhallgatót a bekapcsológomb 3 másodperces lenyomásával.
- A LED-ek felvilágnak, és egy hangjelzés jelzi az aktuális üzemmódot.
- A fejhallgató kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Hallani fogja a „Power OFF” üzenetet, és a LED-ek kialszanak.

Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltöttsége kb. 10%-ra csökken, egy figyelmeztető üzenetet hall, amely az akkumulátor töltésére emlékezteti. Ne merítse le teljesen az akkumulátort, és ne hagyja hosszabb ideig lemerülvé, mert ez csökkenti annak élettartamát. A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a számítógép USB-portjához vagy USB-töltőhöz. Az üzemidő meghosszabbítása érdekében javasolt a LED-ek kikapcsolása az M gomb háromszori megnyomásával. A töltő teljesítményének legalább 1 wattnak kell lennie, amelyet a rádióberendezés igényel, és legfeljebb 1 watt lehet a leggyorsabb töltési sebesség elérése érdekében.

DONGLE ÜZEMMÖD (2,4 GHZ)

- Csatlakoztassa az USB dongle-t a számítógép USB-portjához.
- A fejhallgató szinte azonnal csatlakozik a dongle-hoz. A villogó zöld LED 7 színű pulzáló módba vált.

BLUETOOTH ÜZEMMÖD

- Bluetooth üzemmódba váltáshoz tartsa lenyomva az M gombot 3 másodpercig. A két LED villogni kezd.
- Nyissa meg a Bluetooth eszközkészletét (ellenőrizze a számítógép/operációs rendszer/okostelefon kézikönyvét).
- Keresse meg a „Genesis Neon XV” eszközt a listában, majd kattintson rá a párosításhoz és csatlakoztatáshoz. Sikeres csatlakozás után egy megerősítő hangüzenetet fog hallani.
- A párosítást csak egyszer kell végrehajtani.

VEZETÉKES ÜZEMMÖD (USB)

- A vezetékes üzemmód aktiválásához először állítsa a fejhallgatót Dongle üzemmódba. Ha Bluetooth üzemmódban van, ezt az M gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával teheti meg.
- Ezután csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel egyik végét a fejhallgatóhoz, a másik végét pedig a számítógéphez.

MIKROFON

- A levehető mikrofont ENC zajszűrő technológia támogatja a tisztább játék közbeni kommunikáció érdekében.
- Játékokhoz javasolt a mikrofont csatlakoztatva tartani a jobb hangminőség érdekében.
- A mikrofon elnémitásához/bekapcsolásához röviden nyomja meg az M gombot.

EGYÉB FUNKCIÓK

- Hangerő + gomb: rövid/hosszú lenyomás növeli a hangerőt; dupla kattintás: következő szám.
- Hangerő - gomb: rövid/hosszú lenyomás csökkenti a hangerőt; dupla kattintás: előző szám.
- M gomb: dupla kattintás bekapcsolja/kikapcsolja a surround hanghatást.
- Bekapcsológomb: rövid lenyomás zeneszám szüneteltetése/lejárása vagy hívás fogadása/befejezése.

RS - УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

1. 3 режими: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth и жични (USB)
2. Ултраплагани дизајн
3. Одвојиви микрофон са ENC редукцијом шума
4. Интегрисана пуњива батерија

ИНСТАЛАЦИЈА

УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ

- Укључите слушалице притиском и држањем дугмета за укључивање 3 секунде.
- LED лампице ће се упалити и чућете поруку о тренутном режиму рада.
- За искључивање слушалица, притисните и држите дугме за укључивање 3 секунде. Чућете поруку „Power Off”, а LED лампице ће се угасити.

Напомена: Када ниво батерије падне на око 10%, чућете поруку коју вас подсећа да напуните батерију. Немојте потпуно испразнити батерију нити је остављати дуго празну, јер то скраћује њен животни век. За пуњење слушалица, LED лампица на USB порт рачунара или USB пуњач. Да бисте продужили трајање батерије, препоручује се искључивање LED лампица струјним притиском дугмета М. Снага пуњача треба да буде између минимално 1 вата, потребног за рад радио уређаја, и максимално 1 вата за постизање највеће брзине пуњења.

DONGLE РЕЖИМ (2,4 GHZ)

- Повежите USB dongle на USB порт рачунара.
- Слушалице ће се готово тренутно повезати са dongle-ом. Тренућћа зелена LED лампица прелази у режим пулсирања у 7 боја.

BLUETOOTH РЕЖИМ

- За прелазак у Bluetooth режим држите дугме М притиснуто 3 секунде. Плава LED лампица ће почети да тренће.
- Отворите менаџер Bluetooth уређаја (погледајте упутство вашег рачунара/оперативног система/смарфона).
- Пронађите „Genesis Neon XV” у листи и кликните да бисте упарили и повезали уређај. Након успешног повезивања чућете потврду поруку.
- Упоривање је потребно само једном.

ЖИЧНИ РЕЖИМ (USB)

- За активирање жичног режима прво пребаците слушалице у Dongle режим. Ако сте у Bluetooth режиму, то можете учинити држањем дугмета М 3 секунде.
- Затим повежите један крај приложеног USB кабла са слушалицама, а други крај са рачунаром.

МИКРОФОН

- Одвојиви микрофон користи ENC технологију редукције шума за јаснију комуникацију током игранја.
- За играње се препоручује да микрофон остане прикључен ради бољег квалитета гласа.
- За искључивање/укључивање микрофона кратко притисните дугме М.

ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ

- Дугме за појачавање звука (+): кратки/дуги притисак повећава јачину звука; двоструки клик: следећа нумера.
- Дугме за смањивање звука (-): кратки/дуги притисак смањује јачину звука; двоструки клик: претходна нумера.
- Дугме М: двоструки клик укључује/искључује surround ефекат.
- Дугме за укључивање: кратки притисак паузира/репродукује музику или прихвата/завршава позив.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. 3 режима: Dongle (2,4 ГГц), Bluetooth и проводной (USB)
2. Сверхлегкий дизайн
3. Съёмный микрофон с шумоподавлением ENC
4. Встроенный аккумулятор

УСТАНОВКА

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Включите наушники, удерживая кнопку включения в течение 3 секунд.
- Загорятся светодиоды, и вы услышите сообщение о текущем режиме работы.
- Чтобы выключить наушники, удерживайте кнопку включения 3 секунды. Вы услышите сообщение «Power Off», и светодиоды погаснут.

Примечание: Когда уровень заряда аккумулятора упадёт примерно до 10%, вы услышите сообщение с напоминанием о необходимости зарядки. Не разряжайте аккумулятор полностью и не оставляйте его разряженным на долгое время, так как это сокращает срок его службы. Для зарядки наушников подключите их к USB-порту компьютера или USB-зарядному устройству. Для увеличения времени работы зарядки рекомендуется отключать светодиоды тройным нажатием кнопки М. Мощность зарядного устройства должна составлять от минимального 1 ватта, необходимого для работы радиоустройства, до максимального 1 ватта для достижения максимальной скорости зарядки.

РЕЖИМ DONGLE (2,4 ГГц)

- Подключите USB-донгл к USB-порту компьютера.
- Наушники практически сразу подключатся к донглу. Мигающий зелёный светодиод перейдет в режим пульсации 7 цветов.

РЕЖИМ BLUETOOTH

- Для переключения в режим Bluetooth удерживайте кнопку М в течение 3 секунд. Синий светодиод начнет мигать.
- Откройте менеджер Bluetooth-устройств (обратитесь к руководству вашего компьютера/операционной системы/смартфона).
- Найдите «Genesis Neon XV» в списке и нажмите для сопряжения и подключения устройства. После успешного подключения вы услышите подтверждающее сообщение.
- Сопряжение необходимо выполнить только один раз.

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ (USB)

- Для активации проводного режима сначала переключите наушники в режим Dongle. Если вы находитесь в режиме Bluetooth, сделайте это удержанием кнопки М в течение 3 секунд.
- Затем подключите один конец поставляемого USB-кабеля к наушникам, а другой конец к компьютеру.

МИКРОФОН

- Съёмный микрофон использует технологию шумоподавления ENC для более чёткой связи во время игры.
- Для игр рекомендуется оставлять микрофон подключенным для лучшего качества голоса.
- Для включения/выключения микрофона коротко нажмите кнопку М.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

- Кнопка увеличения громкости (+): короткое/длительное нажатие увеличивает громкость; двойной клик: следующая композиция.
- Кнопка уменьшения громкости (-): короткое/длительное нажатие уменьшает громкость; двойной клик: предыдущая композиция.
- Кнопка М: двойной клик включает/выключает эффект объемного звучания.
- Кнопка включения: короткое нажатие ставит на паузу/воспроизводит музыку или принимает/заканчивает вызов.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

- 1. 3 λειτουργίες: Dongle (2,4 GHz), Bluetooth και ενσύρματη (USB)
- 2. Εξαιρετικά ελαφρύς σχεδιασμός
- 3. Αποσπώσιμο μικρόφωνο με τεχνολογία μείωσης θορύβου ENC
- 4. Ενοσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Ενεργοποιήστε τα ακουστικά πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα.
- Οι λυχνίες LED θα ανάψουν και θα ακούσετε ένα μήνυμα σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία.
- Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε το μήνυμα «Power OFF» και οι λυχνίες LED θα σβήσουν.

Σημείωση: Όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει περίπου στο 10%, θα ακούσετε ένα μήνυμα υπενθύμισης για τη φόρτιση της μπαταρίας. Μην αποφορτίζετε πλήρως την μπαταρία ούτε την αφήνετε αποφορτισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής της. Για να φορτίσετε τα ακουστικά, συνδέστε τα σε θύρα USB υπολογιστή ή φορηστή USB. Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, συνιστάται να απενεργοποιείτε τις λυχνίες LED πατώντας τρεις φορές το κουμπί M. Η ισχύς του φορηστή πρέπει να είναι μεταξύ του ελάχιστου 1 watt που απαιτείται από τη ραδιοσυσκευή και του μέγιστου 1 watt για τη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DONGLE (2,4 GHZ)

- Συνδέστε το USB dongle σε θύρα USB του υπολογιστή.
- Τα ακουστικά θα συνδεθούν σχεδόν αμέσως στο dongle. Η πράσινη λυχνία LED που αναβοβλίνει θα αλλάξει σε λειτουργία παλμού 7 χρωμάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

- Για να μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth, κρατήστε πατημένο το κουμπί M για 3 δευτερόλεπτα. Η μπλε λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοβλίνει.
- Ανοίξτε τον διαχειριστή συσκευών Bluetooth (ανατρέξτε στις οδηγίες του υπολογιστή/λειτουργικού συστήματος/smartphone).
- Βρείτε το «Genesis Neon XV» στη λίστα και κάντε κλικ για σύζευξη και σύνδεση. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα ακούσετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- Η σύζευξη απαιτείται μόνο μία φορά.

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (USB)

- За активирание на кабелен режим първо прекъснете слушалките в режим Dongle. Ако сте в Bluetooth режим, можете да го направите, като задържите бутона M за 3 секунди.
- След това свържете единия край на предоставения USB кабел към слушалките, а другия край към компютъра.

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

- Το αποσπώσιμο μικρόφωνο υποστηρίζεται από τεχνολογία μείωσης θορύβου ENC για πιο καθαρή επικοινωνία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
- Για παιχνίδια συνιστάται να διατηρείτε το μικρόφωνο συνδεδεμένο για καλύτερη ποιότητα φωνής.
- Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου, πατήστε σύντομα το κουμπί M.

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Κουμπί αύξησης έντασης (+): σύντομο/παρεταταμένο πάτημα αυξάνει την ένταση, διπλό κλικ: επόμενο κομμάτι.
- Κουμπί μείωσης έντασης (-): σύντομο/παρεταταμένο πάτημα μειώνει την ένταση, διπλό κλικ: προηγούμενο κομμάτι.
- Κουμπί M: διπλό κλικ ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το εφέ surround.
- Κουμπί ενεργοποίησης: σύντομο πάτημα κάνει παύση/αναπαυαγωγή μουσικής ή αποδέχεται/τερματίζει μια κλήση.

REGULATORY

EN



EU Declaration of Conformity - Hereby, IMPAKT S.A. declares that that the equipment type NFU-2336, NFU-2337 is in compliance with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and 2015/863/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available via the product tab at www.impact.com.pl.
The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) usage indicates that this product is not a household waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences, which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing of such equipment. Segregated household waste collection allows recycling of materials and components of which the device was made of. In order to get detailed information about recycling of this particular product, please contact your retailer or a local authority.

Frequency range	2402MHz - 2480MHz
Maximum radio-frequency power transmitted	6.41 dBm

SAFETY INFORMATION

- Use as intended, improper usage may break the device.
- Non-authorized repairs or disassembly voids the warranty and may damage the product.
- Dropping or hitting the device may lead to device being damaged, scratched or flawed in other way.
- Do not use the product in low and high temperatures, strong magnetic fields and damp or dusty surroundings.

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The safe product, conforming to the UKCA requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- 2 years limited manufacturer warranty

FR



Déclaration UE de conformité - Par la présente, IMPAKT SA déclare que l'appareil NFU-2336, NFU-2337 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/EU, 2011/65/EU et 2015/863/EU. La déclaration de conformité CE complète est disponible sur www.impact.com.pl dans l'onglet du produit.
Le symbole DEEE (poubelle barrée d'une croix) signifie que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. L'élimination correcte des déchets d'équipements permet d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence éventuelle de substances, mélanges et composants dangereux dans l'équipement, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements. La collecte sélective permet également de récupérer les matériaux et composants à partir desquels l'appareil a été fabriqué. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le revendeur où vous l'avez acheté ou votre autorité locale.

Bande de fréquences:	2402MHz - 2480MHz
Puissance de radiofréquence maximale transmise:	6.41 dBm

SÉCURITÉ

- Utiliser comme prévu, une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Une réparation ou un démontage non autorisés annulera la garantie et peut endommager le produit.
- Faire tomber ou heurter l'appareil peut l'endommager, le rayer ou entraîner un dysfonctionnement de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures basses et élevées, dans un champ magnétique puissant ou dans un environnement humide ou poussiéreux.

GÉNÉRALITÉS

- Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
- Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
- Garantie constructeur 2 ans

ES



Declaración UE de conformidad - Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el dispositivo NFU-2336, NFU-2337 con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas 2014/53/EU, 2011/65/EU i 2015/863/EU. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la dirección: www.impact.com.pl, en la pestaña del producto.
El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.

Rango de frecuencia:	2402MHz - 2480MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia emitida:	6.41 dBm

SEGURIDAD

- Utilizar conforme a su destino, un uso inadecuado puede ocasionar daños al dispositivo.
- Las reparaciones no autorizadas o el desmontaje anulan la garantía y pueden provocar un daño del producto.
- Dejar caer o golpear el dispositivo puede provocar daños del mismo, arañazos o causar una avería de otra forma.
- No se debe utilizar el dispositivo a temperaturas bajas ni altas, en un campo magnético intenso o en un entorno húmedo o con mucho polvo.

GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- 2 años de garantía del fabricante

PT



Declaração de Conformidade CE - Pelo presente a IMPAKT S.A. declara que o dispositivo NFU-2336, NFU-2337 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da diretiva 2014/53/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A declaração de conformidade CE completa encontra-se na página www.impact.com.pl no separador do produto.



A utilização do símbolo WEEE (caixote do lixo riscado) significa que o presente produto não pode ser tratado como lixo doméstico. O processamento adequado do equipamento usado permite evitar riscos para a saúde humana e para o meio ambiente resultantes da possível presença de substâncias, misturas ou peças perigosas, bem como o armazenamento e processamento impróprio deste equipamento. A recolha seletiva permite também recuperar os materiais e componentes com que o dispositivo foi produzido. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem do presente produto deve contactar o ponto de venda a retalho onde foi efetuada a compra ou uma autoridade local.

Alcance da frequência:	2402MHz - 2480MHz
Potência máxima da frequência de rádio transmitida:	6.41 dBm

SEGURANÇA

- Utilizar conforme sua destinação. Utilização inadequada pode danificar o dispositivo.
- Reparos ou desmontagens não autorizadas anulam a garantia e podem danificar o produto.
- Quedas ou golpes no dispositivo podem danificá-lo, arranhá-lo ou, de outra forma, resultar em mau funcionamento.
- Não utilizar o dispositivo em temperaturas demasiado baixas ou altas, em local sujeito a forte campo magnético ou em ambiente húmido ou empoado.

GERAL

- Produto seguro, em conformidade com os requisitos UE.
- Produto produzido em conformidade com a norma europeia RoHS.
- 2 anos de garantido produtor

DE



EU-Konformitätserklärung - IMPAKT S.A. erklärt hiermit, dass das Gerät NFU-2336, NFU-2337 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU entspricht. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter www.impact.com.pl in der Registerkarte Produkte.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

Frequenzbereich:	2402MHz - 2480MHz
Maximale abgegebene Funkfrequenzleistung:	6.41 dBm

SICHERHEITSSINFORMATION

- Bestimmungsgemäß verwenden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.
- Unerlaubte Reparaturen oder Demontagen führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder anstoßen, kann es beschädigt werden, Kratzer bekommen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen oder hohen Temperaturen, in starken Magnetfeldern oder in feuchter oder staubiger Umgebung.

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- 2 Jahre begrenzte Hersteller

SE



EU-försäkran om överensstämmelse - Härmed förklarar IMPAKT S.A. att NFU-2336, NFU-2337 enheten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2011/65/EU och 2015/863/EU. Den fullständiga CE-försäkran om överensstämmelse finns på www.impact.com.pl på produktflikten.



WEEE-symbolen (överkorsad papperskorg) innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av utrustningen gör det möjligt att undvika risker för människors hälsa och miljön, orsakad av eventuellt förekomst av farliga ämnen, blandningar och komponenter i utrustningen, samt olämplig lagring och bearbetning av sådan

utrustning. Korrekt avfallshantering möjliggör även återvinning av material och komponenter inuti enheten. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta återförsäljaren eller din lokala myndighet.

Frekvensområde:	2402MHz - 2480MHz
Maximal radioeffekt som överförs:	6.41 dBm

SÄKERHET

- Använd endast för avsett ändamål. Felaktig användning kan skada enheten.
- Obehörig reparation eller demontering upphäver garantin och kan skada produkten.
- Att tappa eller slå enheten kan skada, repa den eller på annat sätt få den att inte fungera korrekt.
- Använd inte enheten vid låga och höga temperaturer, starkt magnetfält och i en fuktig eller dammig miljö.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Säker produkt som uppfyller EU:s krav.
- Produkten är tillverkad i enlighet med den europeiska RoHS-standarderna.
- 2 års tillverkargaranti

IT



Dichiarazione di conformità UE - Con la presente, IMPAKT S.A. dichiara che il dispositivo NFU-2336, NFU-2337 è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/53/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. La dichiarazione di conformità CE completa è disponibile su www.impact.com.pl nella scheda del prodotto.



L'uso del simbolo WEEE (bidone della spazzatura barrato) significa che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Il corretto smaltimento delle apparecchiature di scarto consente di evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, derivanti dalla possibile presenza di sostanze, miscele e componenti pericolosi nell'apparecchiatura, nonché da stoccaggio e trattamento inappropriati di tali apparecchiature. La raccolta selettiva consente inoltre il recupero dei materiali e dei componenti da cui è stato prodotto il dispositivo. Per informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o le autorità locali.

Intervallo di frequenza:	2402MHz - 2480MHz
Potenza massima in radiofrequenza trasmessa:	6.41 dBm

SICUREZZA

- Utilizzare secondo la destinazione d'uso prevista. L'uso improprio può danneggiare il dispositivo.
- Riparazioni o smontaggi non autorizzati invalidano la garanzia e possono danneggiare il prodotto.
- La caduta o gli urti del dispositivo potrebbero provocare danneggiamenti, graffi o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo a basse e alte temperature, in presenza di forti campi magnetici e in un ambiente umido o polveroso.

GENERALE

- Prodotto sicuro, conforme ai requisiti UE.
- Il prodotto è fabbricato in conformità con lo standard europeo RoHS.
- 2 anni di garanzia del produttore

PL



Deklaracja zgodności UE - Niniejszym IMPAKT S.A. oświadczam, że urządzenie NFU-2336, NFU-2337 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU, 2011/65/UE i 2015/863/UE. Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.impact.com.pl w zakładce produktu.



Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa użycia użytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego zgładowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

Zakres częstotliwości:	2402MHz - 2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:	6.41 dBm

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż uniemożliwiają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie lub uderzenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zarysowania lub spowodowania usterki w inny sposób.
- Nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapalnym.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- 2 lata gwarancji producenta

Prohlášení EU o shodě - Impakt S.A. tímto prohlašuje, že zařízení NFU-2336, NFU-2337 je v souladu se směrnicemi: 2014/53/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové stránce www.impact.com.pl v záložce při produktu.

Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáhá předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Třídní sber odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

Frekvenční rozsah:	2402MHz - 2480MHz
Maximální radiofrekvenční výkon:	6.41 dBm

BEZPEČNOST

- Používejte podle určení. Nesprávné používání může vést k poškození zařízení.
- Neautorizované opravy, nebo demontáž vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v nízkých, nebo vysokých teplotách, silném magnetickém poli a ve vlhkém nebo prašném prostředí.

OBEČNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

Vyhlasenie o zhode EÚ - IMPAKT S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie NFU-2336, NFU-2337 je v súlade so smernicami: 2014/53/EU, 2011/65/EU a 2015/863/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke www.impact.com.pl v záložke pri produkte.

Použitie symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhajú predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

Frekvenčný rozsah:	2402MHz - 2480MHz
Maximálny radiofrekvenčný výkon:	6.41 dBm

BEZPEČNOST

- Používajte podľa určenia. Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu zariadenia
- Neautorizované opravy alebo demontáž vedú k strate záruky a môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškabanie zariadenia, alebo inú závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v nízkych alebo vysokých teplotách, silnom magnetickom poli a vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- 2 roky limitovaná záruka producenta

ES Declaratie ca съответствие - Prin prezenta, IMPAKT S.A. declara ca echipamentul de tip NFU-2336, NFU-2337 este in conformitate cu Directivile: 2014/53/EU, 2011/65/EU si 2015/863/EU. Textul complet al declaratiei de conformitate UE este disponibil la adresa de internet www.impact.com.pl, in pagina produsului.

Utilizarea simbolului WEEE (pudela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este destina menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata a ajute de acemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivelor in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.

Interval de frecventa:	2402MHz - 2480MHz
Putere maxima radio-frecventa transmisa:	6.41 dBm

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Folositi produsul in conformitate cu destinatia acestuia. Utilizarea necorespunzatoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Repararea sau dezasamblarea neautorizata va anula garantia si poate deteriora produsul.
- Dacã scãpãti sau loviti dispozitivul, acesta poate fi deteriorat, zãgãrit sau poate cauza o funcționare defecțuoasă.
- Nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în câmpuri magnetice puternice sau în medii umede sau prafoase.

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- 2 ani cu raspundere limitata

ES Декларация за съответствие - С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че съоръжението тип NFU-2336, NFU-2337 е в съответствие с Директиви 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.impact.com.pl.

Символът на WEEE (възвратна с кръст кода за боялук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подпомащи средства за управление на отпадъците избягват на последните, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

Честотен диапазон:	2402MHz - 2480MHz
Макс. предавана радиочестотна мощност:	6.41 dBm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Да се използва съгласно с предназначението. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизирани ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удране на устройството може да доведе до повреда, надраскане или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрашена среда.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- 2 г. гаранция от производителя

EU-megfelelősi nyilatkozat - Az IMPAKT S.A. kijelenti, hogy az NFU-2336, NFU-2337 készülék megfelel a 2014/53/EU, 2011/65/EU és 2015/863/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes CE megfelelési nyilatkozat a www.impact.com.pl oldalon a termék fel alatt található.

A WEEE jelölés (áthúzott kosár) használatát azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségre és a környezetre a veszélyeztetés, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböl a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak az alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítést pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!

Frekvenciataromány:	2402MHz - 2480MHz
Maximális kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény:	6.41 dBm

BIZTONSÁG

- Rendeltetésszerűen használandó. A nem megfelelő használatra károsíthatja a készüléket.
- Az illetéktelen javítás vagy szétszerelés a jótállást érvényteleníti, és károsíthatja a terméket.
- A készülék lefektése vagy ütése károsodáshoz, megkarcoláshoz vagy más módon meghibásodáshoz vezethet.
- A készülék nem szabad használni az alacsony és a magas hőmérsékleten, az erős mágneses térben, valamint a nedves vagy a poros környezetben.

ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak
- 2 év garantió garancia

Hallásvédelmi tájékoztató (60/2025. (XII. 30.) NGM rendelet)

Ön egy olyan fej- vagy fülhallgatót vásárolt, amely szórakoztató célokra készült, de ha nem figyel oda a hangerőre, károsíthatja a hallását. Különösen hosszabb zenehallgatás esetén ajánlott a hangerő körültekintő megválasztása.

A túl magas hangerő visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhat!

A termék használatbavétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót, amelyből megtudhatja, hogyan előzheti meg a halláskárosodást, és védheti meg hallását!

1. Miért fontos a hallásvédelem?

A fülünkben található érzékelő sejtek segítségével hallunk. Hosszabb ideig tartó erős hangoknak való kitettség ezeknek az érzékelő sejteknek a fáradását okozza. Ennek eredménye ideiglenes halláskárosodás vagy fülzúgás. A rendszeres, hangos vagy hosszán tartó zaj hallására az érzékelő sejtek és más struktúrák véglegesen károsodhatnak, ami visszafordíthatatlan halláskárosodáshoz, fülzúgáshoz vagy mindkettőhöz vezethet. A hangos zaj okozta halláskárosodást zaj okozta halláskárosodásnak nevezzük. Ez lehet azonnali (például hirtelen hangrobbanás hatására), azonban gyakoribb, hogy a halláskárosodás fokozatosan, visszafordíthatatlanul alakul ki, és gyakran észrevétlenül marad, vagy figyelmen kívül hagyják, amíg a hatások nyilvánvalóbbá nem válnak.

2. A halláskárosodás tünetei

A következő tünetek jelentkezése esetén halláskárosodás állhat fenn, ezért érdemes szakemberhez fordulni: – tartós fülzúgás, amelyet azonban számos más egészségügyi probléma is okozhat, ezért tartós fülzúgás fennállása esetén kiemelten fontos mielőbb orvoshoz fordulni;

- nehézség a magas hangok (például: madárcsicsergés, ajtócsengő, telefon, ébresztőóra) hallásában;
- nehézség a beszéd megértésében (például: mássalhangzók félreértése);
- nehézség a beszélgetések követésében zajos környezetben (például éttermekben, piacokon vagy társas összejöveteleken) vagy telefonon keresztül.

3. Hogyan védje hallását?

A zaj okozta halláskárosodást úgy előzheti meg, ha korlátozza a hangos zajoknak való kitettséget.

A termék biztonságos használata érdekében:

- tartsa a készülék hangerőjét a maximális érték 60%-a alatt;
- zajszűrős fejhallgatóval csökkenthető a hangerő növelésének szükségessége, különösen zajos környezetben (például tömegközlekedési eszközökön vagy kávézókban);
- töltsön le és használjon mobiltelefonhoz elérhető alkalmazásokat, amelyek korlátozzák a hangerőt és figyelik a kockázatot;
- válasszon olyan eszközöket, amelyek előre beépített biztonságos hallgatási funkciókkal (például hangterhelés-felügyeléssel és hangerő-korlátozással) rendelkeznek;
- csökkentse a hangos hangok hallgatásával töltött időt.

4. Biztonságos hallgatási idő

A biztonságos hallgatási idő hossza a hangintenzitás növekedésével gyorsan csökken.

Íme egy példa:

Átlagosan 80 dB hangerő esetén hetente legfeljebb 40 óra hallgatási idő lehet biztonságos.

Átlagosan 90 dB hangerő esetén hetente már csak legfeljebb 4 óra a biztonságos hallgatási idő.

5. Gyermekek és fiatalok hallásvédelme

A gyermekek és fiatalok hallása különösen érzékeny, és sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy a túl hangos zenehallgatás súlyos és maradandó következményekkel járhat. A 2 rendszeres, magas hangerőn történő fej- vagy fülhallgató-használat már fiatal korban is visszafordíthatatlan halláskárosodáshoz vezethet, amely hatással lehet a tanulási képességekre, a beszédértésre és a társas kapcsolatokra is, akár életre szóló következményekkel járhat.

6. Hogyan segíthet a gyermekek és fiatalok hallásvédelme?

A megelőzés kulcsfontosságú. Fontos, hogy már gyermekkortól kezdve tudatosan alakítsuk ki a helyes hallgatási szokásokat.

A szülők az alábbi módokon támogatják gyermekeik hallásvédelmét:

- válasszanak kifejezetten gyermekeknek szánt fej- vagy fülhallgatót, amely beépített hangerő-korlátozással rendelkezik (például legfeljebb 85 dB hangerő);
- figyeljenek arra, hogy a gyermekek ne használják huzamosabb ideig a fej- vagy fülhallgatót, tartsanak szüneteket közben;
- beszélgessenek a gyermekekkel a halláskárosodás kockázatairól, az ő nyelvükön, életkoruknak megfelelően;
- figyeljenek a tünetekre (például, ha a gyermek gyakran kéri, hogy ismételjék meg a neki mondottakat, vagy nehezen követi a beszélgetéseket zajos környezetben).

Tudatos hallgatási szokásokkal megóvhatja hallását egész életére!

A gyermekek és fiatalok hallásvédelme különös figyelmet igényel!

RS

Декларација о усаглашености ЕУ - ИМПАКТ С.А. изјављује да уређај NFU-2336, NFU-2337 је у складу са основним захтевима и другим прикладним одлукима директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Читава декларација усаглашености CE налази се на вебстраници www.impact.com.pl у секцији производа.

Употреба симбола WEEE (прецртана канта) означаје да према овом производу неможе се опходити као према кућним отпадима. Исправна утилизација искоришћеног уређаја омогућава избегавање опасности за здравље људи и животне средине, који могу се објавити због могуће присутности опасних супстанција, мешавина или дела уређаја, чак и неискправног складирања и рециклирања таквих уређаја. Селективно складирање омогућава чак и рециклирање материјала и дела од којих је био направљен уређај. За детаљне информације у оквиру рециклирања овог производа мора да се контактира малопродају у којој купили сте производ, или са органом локалне власти.

Фреквенцијски опсег:	2402MHz - 2480MHz
Максимална емитована РФ снага:	6.41 dBm

БЕЗБЕДНОСТ

- Користите према намени. Неправилна употреба може оштетити уређај.
- Неовлашћена поправка или демонтажа поништава гаранцију и може оштетити производ.
- Испуштање или ударање уређаја може га оштетити, огребати или на други начин узроковати квар.
- Не користите уређај на ниским и високим температурама, јаком магнетном пољу и у влажном или прашњавом окружењу.

ОПШТЕ

- Безбедни производ, у складу са захтевима ЕУ.
- Произвођен у складу са европским стандардом ROHS.
- 2 године гаранције произвођача

RU

Декларация соответствия ЕС - Таким образом, ИМПАКТ С.А. заявляет, что устройство NFU-2336, NFU-2337 соответствует директиве 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Полный текст декларации соответствия CE доступен во упаковке продукта на сайте www.impact.com.pl.

Диапазон частот:	2402MHz - 2480MHz
Максимальная мощность излучаемая радиопередатчиком:	6.41 dBm

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Использовать по назначению. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства.
- Самовольный ремонт или демонтаж приводят к отмене гарантии и могут вызвать повреждения продукта.
- Падение устройства или столкновение с ним может привести к его повреждению, появлению царапин или вызвать другие неисправности.
- Не используйте устройство при низких и высоких температурах, сильном магнитном поле, а также во влажной или пыльной среде.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- 2 года ограниченной гарантии производителя

GR

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ - Με την παρούσα, η εταιρεία ΙΜΠΑΚΤ С.Α. δηλώνει ότι η συσκευή NFU-2336, NFU-2337 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης CE διατίθεται στη διεύθυνση www.impact.com.pl στην καρτέλα προϊόντος.

Η χρήση του συμβόλου WEEE (διαγραφόμενος κόδος απορριμμάτων) δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Η σωστή απόρριψη του παλιού εξοπλισμού συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, που προκύπτουν από την πιθανή παρουσία επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων και εξαρτημάτων, καθώς και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία αυτού του εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή επιτρέπει επίσης την ανάκτηση υλικών και εξαρτημάτων από τα οποία κατασκευάστηκε η συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικού εμπορίου από όπου αγοράσατε το προϊόν ή τις τοπικές αρχές.

Εύρος συχνότητων:	2402MHz - 2480MHz
Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς ραδιοσυχνότητων:	6.41 dBm

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- На χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή η απουσιονομιολόγηση ακυρώνουν την εγγύηση και μπορούν να προκαλέσουν ζημία στο προϊόν.
- Η πτώση ή το χτύπημα της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει ζημία, γρατζουνιά ή βλάβη με άλλο τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρό μαγνητικό πεδίο καθώς και σε υγρό ή ακονισμένο περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΑ

- Ασφαλείς προϊόν, συμβατό με τις απαιτήσεις της ΕΕ.
- Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο RoHS.
- 2ετή εγγύηση κατασκευαστή

PROBLEM?

CONTACT ME AT
WWW.GENESIS-ZONE.COM/CONTACT

